

#### **ATENTIE**

- *Pentru a se evita aparitia unor arsuri nedorite , nu atingeti varful letconului cand este incalzit*
- *Nu lasati letconul nesupravegheat .*
- *Pentru a preveni izbucnirea unui incendiu , nu folositi aparatul in preajma surselor de combustibil si deconectati aparatul cand nu-l utilizati.*

#### **CARACTERISTICI:**

- *Alimentare: 230 V AC, 50Hz*
- *Putere : 60W*

#### **PRECAUTII**

- *Nu lasati aparatul pe masa in timpul lucrului. Folositi un suport pentru sustinerea varfului letconului pentru a preveni incendiul sau arsurile .*
- *Nu il lasati la indemana copiilor.*
- *Nu il folositi daca are cordonul de alimentare deteriorat; a se evita expunerea la foc sau socuri electrice .*
- *Asigurati-va ca tensiunea de alimentare este corespunzatoare si ca aparatul nu se supraincalzeste .*
- *Asigurati-va ca nu este folosit in medii cu umiditate excesiva ( ex: baie ) , pentru a preveni socurile electrice .*
- *Dupa folosire , aparatul va ramane cald un timp . Dupa racirea suficienta , el se poate depozita in ambalajul original .*

#### **NOTA**

- *La prima folosire , este posibil sa iasa temporar fum, insa acesta va fi din ce in ce mai putin pe masura ce se incalzeste; dupa aceasta nu va mai aparea fumul la utilizare .*
- *Nu raciti aparatul folosind apa , aceasta putand cauza daune sau arsuri . Asteptati racirea naturala dupa folosire .*
- *Pentru a conferi durabilitate aparatului , nu curatati varful acestuia prin actiune mecanica.*
- *Pentru curatarea varfului in timpul lucrului, stergeti varful acestuia pe un burete umed*

#### **INTRETINERE**

- *Pastrati varful in conditii optime folosind colofoniu in timpul lipirii.*
- *Curatati varful dupa utilizare prin stergerea acestuia cu un burete umed si lasati aparatul in aceasta stare daca nu il utilizati timp indelungat, pana la urmatoarea folosire*