

Programarea telecomenzii PIL0401

Telecomanda corect programata va comanda deschiderea ușilor (sau alte elemente de automatizare) în același mod ca și telecomenzile originale NICE Smilo.

Înainte de a începe procedura de programare asigurați-vă că ați instalat corect bateriile în telecomanda. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al receptorului dumneavoastră.

Există 2 metode de programare: programare directă cu receptorul și învățarea de la o telecomanda originală

1. Programare directă cu receptorul.

Pentru un receptor tipic NICE SMX2, procedura de programare este următoare:

1. Apăsați și țineți apăsat butonul de la receptor (din cutia de automatizare) pentru cel puțin 3 secunde.
2. Eliberați butonul atunci când LED-ul se aprinde.
3. În 10 secunde apăsați orice buton de pe telecomandă pentru cel puțin 2 secunde, pentru a memora.
Notă: În cazul în care procedura de programare a fost corectă, LED-ul de pe receptor va clipi de 3 ori.
Dacă există și alte emițtoare de programat, repetați pasul 3 în termen de alte 10 de secunde, dacă nu, faza de memorare se va termina în mod automat.
4. Apăsați butonul transmițător pentru a testa funcționarea.

Notă: Pentru a elimina un cod unic sau toate codurile emițătorului din memoria receptorului vă rugăm să consultați manualul receptorului.

2. Programarea prin învățare de la o telecomanda originală

Folosind această metodă nu trebuie să avem acces direct la panoul de control sau receptor, dar avem nevoie de cel puțin o telecomanda funcțională.

1. Apăsați butonul de pe noul transmițător (cel care trebuie programat) timp de 7 secunde și apoi eliberați.
2. Apăsați butonul de pe telecomanda funcțională de 3 ori lent.
3. Apăsați butonul de pe noul transmițător aprox. 1 secundă și apoi eliberați butonul.

Notă: Aveți grijă să nu fie alte emițtoare pornite (de la alte telecomenzi) pentru a nu stoca accidental alte emițătoare nedorite în timpul procedurii de programare.

Stergerea codurilor

Uneori este necesar pentru a șterge toate codurile memorate de la receptor, cum ar fi atunci când ați pierdut telecomanda. Vă rugăm să urmați pașii următori.

1. Apăsați butonul de receptor și țineți-l apăsat.
2. Așteptați ca LED-ul să se aprindă, apoi așteptați ca aceasta să se oprească și apoi așteptați ca aceasta să lumineze intermitent de 3 ori.
3. Eliberați butonul exact în timpul celei de-a treia clipiri.
4. Anularea este confirmată prin aprinderea LED-ului de 5 ori, după câteva momente. Toate codurile memorate sunt șterse. Confirmați prin apăsarea pe emițătorul utilizat anterior pentru a opera aparatul. Ar trebui să nu existe nici un răspuns.