

reesa®

Grooming kit 4-in-1

HYPERCARE

T400

TSA0525

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK



Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.


INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Cititi cu atentie manualul de instructiuni, chiar daca sunteti familiarizati cu aceste aparat. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta aparatul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare necesara inscrisa pe eticheta produsului, corespunde cu tensiunea retelei.
3. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
4. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.
5. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "Curatare si intretinere".
6. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezasamblarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.
7. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageți de stecherul de alimentare, nu de cablu.
8. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca sunt supravgheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
9. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
10. Folosiți doar încărcătorul AC inclus pentru a încărca dispozitivul.

11. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura, apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.
12. Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu atinge niciun element cald sau ascutit.
13. NU utilizati accesorii neautorizate.
14. NU FOLOSITI aparatul daca stecherul sau cablul sunt deteriorate sau daca aparatul este spart.
15. Nu incercati sa reparati singur produsul. În cazul unei deteriorări, contactați un service autorizat pentru verificare/ reparare. Nu dezamblati niciodata aparatul.

IMPORTANT!

- NU PUNEȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALT LICHID ȘI NICI NU MANIPULAȚI/UTILIZAȚI APARATUL CU MĂINILE UMEDE.
-  NU UTILIZAȚI APARATUL ÎN APROPIEREA APEI DIN CADĂ, CHIUVETĂ SAU ALTE RECIPIENTE.
- NU PUNEȚI ȘI NU DEPOZITAȚI APARATUL ÎNTR-UN LOC DE UNDE AR PUTEA SĂ CADĂ SAU AR PUTEA FI ÎMPINS ÎNTR-O CADĂ SAU CHIUVETĂ.
- NU ATINGEȚI APARATUL DACĂ A CĂZUT ÎN APĂ. DECONECTAȚI-L IMEDIAT DE LA PRIZĂ.

ÎNCĂRCARE

Note:

- Asigurați-vă că încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
 - Durează aproximativ 1,5 ore pentru a încărca complet aparatul, ceea ce asigură aproximativ 2 ore de funcționare.
1. Conectați un capăt al încărcătorului AC pe mufa de încărcare a aparatului; conectați celălalt capăt al încărcătorului la priză.
 2. Când aparatul se încarcă, indicatorul de încărcare roșu este aprins.
 3. Când aparatul este încărcat complet, indicatorul verde este aprins.
 4. Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și de la priză.

* Dispozitivul se poate încălzi în timpul încărcării- este un fenomen normal.

STAȚIA DE ÎNCĂRCARE

- Utilizați stația de încărcare inclusă pentru a încărca aparatul. Pentru a face acest lucru, conectați prima dată un capăt al încărcătorului AC la priză. Apoi conectați celălalt capăt la mufa stației de încărcare. Apoi, puneți aparatul în stația de încărcare.
- Când aparatul este încărcat complet, îndepărtați aparatul de pe stația de încărcare și deconectați încărcătorul AC de la priză și de la stația de încărcare.

ATAȘAREA ȘI ÎNDEPĂRTAREA ACCESORIILOR

Asigurați-vă că aparatul este oprit când atașați sau îndepărtați accesoriile.

Dispozitiv de tăiere de 33 mm cu pieptene reglabil

1. Începeți cu așezarea lamei dispozitivului de tăiat pe partea inferioară a camerei pentru păr apoi împingeți dispozitivul de tăiere în aparat până se aude un click.
2. Atașați pieptenele reglabil prin glisarea acestuia din partea de sus și împingându-l în jos.

3. Scoateți pieptenele prin glisarea acestuia în sus până când se detașează de dispozitivul de tăiere.
4. Scoateți dispozitivul de tăiere prin împingerea dinților acestuia afară din aparat.

Dispozitiv de tăiere de 44 mm cu 4 piepteni

1. Începeți cu așezarea lamei dispozitivului de tăiat pe partea inferioară a camerei pentru păr apoi împingeți dispozitivul de tăiere în aparat până se aude un click.
2. Glisați partea de sus a pieptenului pe dinții dispozitivului de tăiere apoi împingeți partea inferioară a pieptenului pe aparat astfel încât protecția din partea de jos a pieptenului să se blocheze în adâncitura dispozitivului de tăiere (veți auzi un click).
3. Scoateți pieptenele prin împingerea protecției pieptenului în sus.
4. Scoateți dispozitivul de tăiere prin împingerea dinților acestuia afară din aparat.

Trimmer pentru tăiere precisă

1. Începeți prin așezarea lamei trimmer-ului pe partea inferioară a camerei pentru păr apoi apăsați trimmer-ul în aparat până se aude un click.
2. Scoateți trimmer-ul prin împingerea dinților afară din aparat.

Trimmer pentru tunderea părului din nas

1. Începeți prin așezarea lamei trimmer-ului pe partea inferioară a camerei pentru păr apoi apăsați trimmer-ul în aparat până se aude un click.
2. Scoateți trimmer-ul prin împingerea părții superioare a acestuia afară din aparat.

FUNȚIONARE

1. Atașați accesoriile dorite așa cum este descris în secțiunea de mai sus.
2. Apăsăți comutatorul pornire/oprire pentru a porni aparatul.
3. Începeți tunderea.
4. După aceea, opriți aparatul apăsând comutatorul pornire/oprire în jos.
5. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și depozitare".

CURĂȚARE

Generalitati:

- Nu scufundați aparatul în apă.
 - Nu curățați elementele de tăiere sub jetul de apă.
 - Nu folosiți substanțe abrazive sau agenți chimici pentru a curăța produsul.
 - Curățați doar carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
 - Curățați produsul după fiecare utilizare. Curățarea regulată asigură o performanță mai bună.
1. Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.
 2. Detașați accesoriile de pe aparat conform instrucțiunilor din capitolul "Atașarea și îndepărtarea accesoriilor".
 3. Utilizați peria de curățare inclusă pentru a curăța elementele de tăiere și camera pentru păr.
 4. Curățați pieptenii utilizând peria sau clățițiil sub jetul de apă. Asigurați-vă că sunt uscați înainte de a-i refolosi.

UNGEEA

Dispozitivele de tăiere și trimmer-ul pentru detalii trebuie uns cu ulei din când în când pentru a obține performanțe optime. Pentru a face acest lucru, puneți 2 sau 3 stropi din uleiul pentru întreținere inclus între lama fixă și cea mobilă, după câteva utilizări.

DEPOZITARE

- Înainte de a depozita aparatul, asigurați-vă că acesta este curat, uscat și deconectat de la priză.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, într-un loc inaccessibil copiilor.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Set 4 în 1:

Dispozitiv de tăiere cu pieptene reglabil (3, 4, 5, 6, 7 mm)

Dispozitiv de tăiere cu 4 piepteni atașați (3, 6, 9, 12 mm)

Trimmer pentru tăiere precisă

Cap pentru tunderea părului din nas

Lame detașabile din oțel inoxidabil

Utilizare cu cablu sau fără cablu

Indicator încărcare și funcționare

Curățare ușoară

Stație de încărcare pentru încărcare

DATE TEHNICE

Alimentare: 2 W

Lățime dispozitiv de taiere: 44 mm, 33 mm

Lățime trimmer pentru tăierea de precizie: 9 mm

Timp de funcționare: până la 120 min

Timp de încărcare: până la 90 min

Nivel zgomot: ≤ 75 dB

Baterie: 3,7 V; 700 mAh

Alimentator:

Intrare: 100 - 240 V; 50/60 Hz

Ieșire: 5 V; 1 A

Setul include: încărcător AC, stație de încărcare, dispozitiv de tăiere de 44 mm și 33 mm, trimmer pentru tăiere precisă, cap pentru tunderea părului din nas, 5 piepteni, perie de curățare, ulei pentru întreținere, manualul de instrucțiuni

PARAMETRII FIZICI

Greutate: 121 g

Dimensiuni: 41,5 x 156,2 x 36 mm



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri
provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcaje de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.