

Va multumim pentru achizitionarea aparatului TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie manualul inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA


Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii privind siguranta in utilizarea produsului:

1. Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
3. Priza pentru alimentare trebuie să fie localizată în apropierea dispozitivului și să fie ușor accesibilă.
4. Nu alimentati aparatul printr-un dispozitiv de comutare extern cum ar fi un temporizator sau un circuit extern de comutare care este pornit și oprit în mod regulat.
5. Produsul este destinat doar pentru uz casnic.
6. Nu folosiți aparatul în aer liber.
7. Curatati si pastrati aparatul conform instructiunilor din capitolul "CURATARE si INTRETINERE".
8. Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la rețeaua de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect,
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit in timpul utilizarii,
 - inainte de dezasambarea aparatului,
 - inainte de curatare,
 - atunci cand nu este utilizat.

9. Atunci cand deconectati cablul de alimentare al aparatului, prindeti si trageți de stecherul de alimentare, nu de cablu.
10. Puneți aparatul pe o suprafață uscată, plană și stabilă.
11. Nu puneți aparatul pe o suprafață fierbinte.
12. Nu utilizați aparatul dacă recipientul pentru boabe de cafea este gol.
13. Înainte de utilizare, asigurați-vă că capacul este bine fixat.
14. Nu mutați aparatul în timp ce acesta funcționează.
15. Nu îndepărtați capacul în timp de aparatul funcționează.
16. Nu deschideți capacul în timp ce lama se rotește.
17. Lama este foarte ascuțită. Pentru a împiedica accidentările, acordați o atenție sporită atunci când curățați aparatul și când goliți recipientul.
18. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
19. Acest produs poate fi utilizat de copii cu varsta de peste 8 ani si de persoane cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsa de experienta sau cunostinta, doar daca sunt supravegheati de o persoana responsabila de siguranta lor, si toate masurile de siguranta sunt intelese si respectate. Nu lasati copiii sa se joace cu acest produs. Copii nu trebuie sa curete si sa intretina aparatul nesupravegheati.
20. Cablul de alimentare poate fi inlocuit doar intr-un service autorizat.
21. Pastrati aparatul si cablul de alimentare departe de caldura, apa, umiditate, muchii ascutite sau orice alt factor care poate deteriora aparatul sau cablul de alimentare al acestuia.
22. Asigurati-va ca, cablul de alimentare nu atinge niciun element cald sau ascutit.
23. Nu utilizati produsul in alte scopuri decat cele mentionate in manualul de utilizare.
24. Nu introduceti aparatul in apa sau alt lichid si nu il

- folositi cu mainile ude sau umede.
25. Nu lasati aparatul nesupravegheat atunci cand acesta functioneaza.
 26. Producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de manipularea si utilizarea necorespunzatoare a aparatului.
 27. Scoateti INTOTDEAUNA produsul din priza atunci cand acesta nu este folosit.
 28. NU FOLOSITI aparatul daca stecherul sau cablul sunt deteriorate sau daca aparatul este spart.
 29. Nu incercati sa reparati singur produsul. Pentru reparatii apelati la un service autorizat si calificat. Nu dezamblati niciodata aparatul.
 30. NU utilizati accesorii neautorizate.

DESCRIEREA PRODUSULUI



1. Capac cu buton de alimentare
2. Recipient pentru boabe de cafea
3. Lamă tăiere

FUNȚIONARE

1. După ce scoateți aparatul din ambalaj, curățați recipientul pentru cafea boabe și capacul pentru a îndepărta orice urmă de reziduuri din procesul de producție conform instrucțiunilor din secțiunea curățare.
2. Asigurați-vă că puneți aparatul pe o suprafață uscată, plană și stabilă, departe de apă și surse de căldură.
3. Conectați aparatul la priză.
4. Ridicați capacul și îndepărtați-l.
5. Umpleți recipientul cu cantitatea de cafea boabe necesară.
 - Asigurați-vă că umpleți recipientul doar cu boabe de cafea.
 - Asigurați-vă că nu supraîncărcați recipientul.
6. Puneți capacul la loc pe recipient astfel încât comutatorul de funcționare să se potrivească exact în adâncitura carcusei.
7. Apăsăți capacul pentru a activa râșnița și mențineți apăsat până când nivelul de măcinare dorit este atins.

Note:

- Grosimea cafelei poate fi reglată din timpul de măcinare. Cu cât măcinați mai mult, cu atât va fi mai fină.
 - 50 g de cafea boabe ar trebui să fie măcinate în maxim 30 de secunde.
 - Preparați-vă cafeaua întotdeauna din cafea proaspăt măcinată. Cafeaua care este măcinată în avans își pierde din gust și aromă.
8. După ce ați terminat de măcinat, îndepărtați capacul și goliți recipientul.
 9. Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea Curățare.

Funcționare prin impulsuri

Râșnița de cafea a fost proiectată să funcționeze doar câte puțin. Prin urmare, nu ar trebui să funcționeze continuu mai mult de 30 de secunde. Opriti aparatul și lăsați-l să se răcească cel puțin 1 minut înainte de reutilizare.

CURĂȚARE

- Deconectați aparatul de la priză și asigurați-vă că acesta s-a răcit înainte de curățare.
- Apratul ar trebui curățat după fiecare utilizare.
- Nu introduceți aparatul în apă niciodată!
- Curățați recipientul pentru boabe de cafea, capacul și carcasa cu un material textil moale, ușor umed.
- Nu utilizați abrazivi și agenți chimici pentru a curăța aparatul.
- Asigurați-vă că aparatul și accesoriile acestuia sunt complet uscate înainte de reasamblare și de o altă utilizare.

DEPOZITARE

- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este curat și uscat. Înfășurați cablul de alimentare în locul de depozitare și închideți capacul pentru ca praful să nu intre în recipient.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și răcoros, departe de a ajunge copiii la acesta.
- Este recomandat să depozitați aparatul în ambalajul original pentru a fi protejat de praf și umiditate.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Pentru măcinarea boabelor de cafea

Mod de funcționare: prin impulsuri

Capac transparent pentru controlul procesului de măcinare

Lamă și carcasă din oțel inoxidabil

Loc pentru depozitare cablu

Picioare anti-alunecare

DATE TEHNICE

Capacitate: 50 g

Nivel de zgomot: <85 dB

Putere: 150 W

Alimentare: 230 V; 50/60 Hz

Greutate: 770,8 g

Dimensiuni: 84,3 x 170 x 102,5 mm

Lungime cablu de alimentare: 95 cm

**Romania****Reciclarea corecta a acestui produs****(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)**

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclați in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.