

**Rebel**

**TOOLS**

**LASER LEVEL**



**USER  
MANUAL**

PL

DE

EN

RO

model: RB-1115

## INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. Feriți dispozitivul de umiditate, apă și alte lichide. Evitați utilizarea/depozitarea produsului la temperaturi extreme.
2. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură.
3. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
4. Nu încercați să reparați produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.
5. Curățați dispozitivul cu un material textil moale, ușor umezit. Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța produsul.
6. Nu îndreptați laserul spre față când este pornit. Pericol de deteriorare a vederii.
7. Înainte de fiecare utilizare verificați dacă produsul este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
8. Nu dezasamblați și nici nu reparați singur produsul. Dezasamblarea de către utilizator poate afecta precizia măsurătorii. Dispozitivul nu conține piese care pot fi reparate de către utilizator.
9. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare și reparații.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Buton de alimentare
2. Comutator de blocare



## FUNCȚIONARE

### Mod autonivelare

1. Glisați comutatorul de blocare pentru a porni dispozitivul.
2. Laserul dispozitivului va pâlpâi atunci când dispozitivul este înclinat vertical sau orizontal.
3. Glisarea comutatorului de blocare va dezactiva modul de autonivelare, dar laserul va rămâne pornit în modul manual.
4. Apăsăți butonul de alimentare pentru a opri dispozitivul.

### Mod manual

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul de pornire, sau, dacă sunteți în modul de autonivelare, glisați comutatorul de blocare.
2. În acest mod, lumina laser va asigura alinierea verticală sau orizontală. Sunt afișate doar liniile de ghidaj.
3. Laserul dispozitivului va pâlpâi la fiecare 5 secunde.
4. Apăsăți butonul de alimentare pentru a opri dispozitivul.

Notă:

- Pe partea inferioară a dispozitivului este un orificiu pentru montarea pe trepid cu filet de ¼”.

## SPECIFICATII

Clasă laser: II

Lungime de undă laser: 635 nm

Precizie: ± 4,5 mm / 15 m

Domeniu autonivelare: 4°± 1°

Distanța de lucru: 15 m

Grad de protecție IP: IP54

Filet montare: ¼”

Alimentare: 2 baterii tip AA

Timp de funcționare: până la 8 ore

Temperatura de funcționare: -10°C ~ 50°C

Dimensiuni: 75 x 66 x 76 mm

Greutate: 238 g

Setul include: carcasă, suport magnetic cu filet ¼”, 2 baterii tip AA, manual de utilizare



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii instititionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.